



SETUP ACER DL

Setup Acer DL 230V 50Hz completo per l'automazione di cancelli ad anta scorrevole.



Codice	Anta	Motoriduttori	Finecorsa	Setup / Pallet
SETUP AC4R DL	400 Kg	AC4R DL	Elettromeccanico	36
SETUP AC6R DL	600 Kg	AC6R DL	Elettromeccanico	36
SETUP AC8R DL	800 Kg	AC8R DL	Elettromeccanico	36
SETUP AC12R DL	1200 Kg	AC12R DL	Elettromeccanico	36
SETUP AC4RM DL	400 Kg	AC4RM DL	Magnetico	36
SETUP AC6RM DL	600 Kg	AC6RM DL	Magnetico	36
SETUP AC8RM DL	800 Kg	AC8RM DL	Magnetico	36
SETUP AC12RM DL	1200 Kg	AC12RM DL	Magnetico	36

MAXI 2 – Pag. 120



1 Trasmettitore 433,92 MHz LIFE Rolling Code

DES – Pag. 135



1 Selettore a chiave da esterno

VISIO – Pag. 138



1 Coppia di fotocellule da esterno

SUNLED 23 – Pag. 142



1 Lampeggiante con antenna integrata

RG 1R DL



1 Centrale con ricevitore integrato

TL – Pag. 116



1 Tabella segnaletica

SETUP ACER DL 042

Setup Acer DL 042 230V semplice per l'automazione di cancelli ad anta scorrevole.



Codice	Anta	Motoriduttori	Finecorsa	Setup / Pallet
SETUP AC4R DL 042	400 Kg	AC4R DL	Elettromeccanico	36
SETUP AC6R DL 042	600 Kg	AC6R DL	Elettromeccanico	36
SETUP AC8R DL 042	800 Kg	AC8R DL	Elettromeccanico	36
SETUP AC12R DL 042	1200 Kg	AC12R DL	Elettromeccanico	36
SETUP AC4RM DL 042	400 Kg	AC4RM DL	Magnetico	36
SETUP AC6RM DL 042	600 Kg	AC6RM DL	Magnetico	36
SETUP AC8RM DL 042	800 Kg	AC8RM DL	Magnetico	36
SETUP AC12RM DL 042	1200 Kg	AC12RM DL	Magnetico	36

MAXI 2 – Pag. 120



2 Trasmettitori 433,92 MHz LIFE Rolling Code

VISIO – Pag. 138



1 Coppia di fotocellule da esterno

SUNLED 23 – Pag. 142



1 Lampeggiante con antenna integrata

RG 1R DL



1 Centrale con ricevitore integrato

TL – Pag. 116



1 Tabella segnaletica



SETUP ACER DL EASY

Setup Acer DL Easy 230V 50Hz per l'automazione di cancelli ad anta scorrevole.



Codice	Anta	Motoriduttori	Finecorsa	Setup / Pallet
SETUP AC4R DL EASY	400 Kg	AC4R DL	Elettromeccanico	36
SETUP AC6R DL EASY	600 Kg	AC6R DL	Elettromeccanico	36
SETUP AC8R DL EASY	800 Kg	AC8R DL	Elettromeccanico	36
SETUP AC12R DL EASY	1200 Kg	AC12R DL	Elettromeccanico	36
SETUP AC4RM DL EASY	400 Kg	AC4RM DL	Magnetico	36
SETUP AC6RM DL EASY	600 Kg	AC6RM DL	Magnetico	36
SETUP AC8RM DL EASY	800 Kg	AC8RM DL	Magnetico	36
SETUP AC12RM DL EASY	1200 Kg	AC12RM DL	Magnetico	36

MAXI 2 - Pag. 120



2 Trasmittitori 433,92 MHz LIFE Rolling Code

RG 1R DL - Pag. 116



1 Centrale con ricevitore integrato

SETUP ACER 24 DL

24V



Setup Acer 24 DL 24V completo per l'automazione di cancelli ad anta scorrevole.

Codice	Anta	Motoriduttori	Finecorsa	Setup / Pallet
SETUP AC3RM 24 DL	300 Kg	AC3 RM 24 DL	Magnetico	36
SETUP AC6RM 24 DL	600 Kg	AC6 RM 24 DL	Magnetico	36

MAXI 2 - Pag. 120



1 Trasmittitore 433,92 MHz LIFE Rolling Code

DES - Pag. 135



1 Selettore a chiave da esterno

VISIO - Pag. 138



1 Coppia di fotocellule da esterno

SUNLED 24 - Pag. 142



1 Lampeggiante con antenna integrata

RG 1R 24 DL



1 Centrale con ricevitore integrato

TL - Pag. 116



1 Tabella segnaletica

Codice	Anta	Motoriduttori	Finecorsa	Setup / Pallet
SETUP AC3RM 24 DL 042	300 Kg	AC3 RM 24 DL	Magnetico	36
SETUP AC6RM 24 DL 042	600 Kg	AC6 RM 24 DL	Magnetico	36

MAXI 2 - Pag. 120



2 Trasmittitori 433,92 MHz LIFE Rolling Code

VISIO - Pag. 138



1 Coppia di fotocellule da esterno

SUNLED 24 - Pag. 142



1 Lampeggiante con antenna integrata

RG 1R 24 DL



1 Centrale con ricevitore integrato

TL - Pag. 116



1 Tabella segnaletica

Codice	Anta	Motoriduttori	Finecorsa	Setup / Pallet
SETUP AC3RM 24 DL EASY	300 Kg	AC3 RM 24 DL	Magnetico	36
SETUP AC6RM 24 DL EASY	600 Kg	AC6 RM 24 DL	Magnetico	36

MAXI 2 - Pag. 120



2 Trasmittitori 433,92 MHz LIFE Rolling Code

RG 1R 24 DL



1 Centrale con ricevitore integrato