



# SETUP ARMOR UNI DL

24V



Setup Armor 24V completo per l'automazione di cancelli a due ante battenti fino a 2.50 metri.

| Codice                    | Anta   | Motoriduttori               | Setup / pallet |
|---------------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| <b>SETUP ARMOR UNI DL</b> | 2,50 m | ARO 24 UNI e AR2 24P UNI DL | 18             |

**MAXI 2** – Pag. 120    **DES** – Pag. 135    **VISIO** – Pag. 138    **SUNLED 24** – Pag. 142



1 Trasmettitore  
433,92 MHz  
LIFE Rolling  
Code



1 Selettore  
a chiave da  
esterno



1 Coppia  
di fotocellule  
da esterno



1 Lampeggiante  
con antenna  
integrata

**RG UNI 24R DL2**

**TL** – Pag. 116



1 Centrale  
con ricevitore  
integrato



1 Tabella  
segnaletica

| Codice                        | Anta   | Motoriduttori               | Setup / pallet |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| <b>SETUP ARMOR UNI DL 042</b> | 2,50 m | ARO 24 UNI e AR2 24P UNI DL | 18             |

**MAXI 2** – Pag. 120    **VISIO** – Pag. 138    **SUNLED 24** – Pag. 142    **RG UNI 24R DL2**



2 Trasmettitori  
433,92 MHz  
LIFE Rolling  
Code



1 Coppia  
di fotocellule  
da esterno



1 Lampeggiante  
con antenna  
integrata



1 Centrale  
con ricevitore  
integrato

**TL** – Pag. 116



1 Tabella  
segnaletica

| Codice                         | Anta   | Motoriduttori               | Setup / pallet |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| <b>SETUP ARMOR UNI DL EASY</b> | 2,50 m | ARO 24 UNI e AR2 24P UNI DL | 18             |

**MAXI 2** – Pag. 120    **RG UNI 24R DL2**



1 Trasmettitore  
433,92 MHz LIFE  
Rolling Code



1 Centrale  
con ricevitore  
integrato

## Funzionalità, per ogni spazio.

