

SETUP DEUS 24V

24V



Setup DEUS 24V completo per l'automazione di cancelli ad anta scorrevole.

Codice	Anta	Motoriduttori	Finecorsa	Setup / Pallet
SETUP DEUS 4 HP	400 Kg	DEUS 4 HP	Doppio Encoder	48
SETUP DEUS 6 HP	600 Kg	DEUS 6 HP	Doppio Encoder	48
SETUP DEUS 4 HS	400 Kg	DEUS 4 HS	Doppio Encoder	48

MAXI 2 - Pag. 120



1 Trasmittitore
433,92 MHz
LIFE Rolling
Code

DES - Pag. 135



1 Selettore
a chiave da
esterno

VISIO - Pag. 138



1 Coppia
di fotocellule
da esterno

SUNLED 24 - Pag. 142



1 Lampeggiante
con antenna
integrata

CT1 24



1 Centrale
con ricevitore
integrato

TL - Pag. 116



1 Tabella
segnaletica

Codice	Anta	Motoriduttori	Finecorsa	Setup / Pallet
SETUP DEUS 4 HP 042	400 Kg	DEUS 4 HP	Doppio Encoder	48
SETUP DEUS 6 HP 042	600 Kg	DEUS 6 HP	Doppio Encoder	48
SETUP DEUS 4 HS 042	400 Kg	DEUS 4 HS	Doppio Encoder	48

MAXI 2 - Pag. 120



2 Trasmittitori
433,92 MHz
LIFE Rolling
Code

VISIO - Pag. 138



1 Coppia
di fotocellule
da esterno

SUNLED 24 - Pag. 142



1 Lampeggiante
con antenna
integrata

CT1 24



1 Centrale
con ricevitore
integrato

TL - Pag. 116



1 Tabella
segnaletica

Codice	Anta	Motoriduttori	Finecorsa	Setup / Pallet
SETUP DEUS 4 HP EASY	400 Kg	DEUS 4 HP	Doppio Encoder	48
SETUP DEUS 6 HP EASY	600 Kg	DEUS 6 HP	Doppio Encoder	48
SETUP DEUS 4 HS EASY	400 Kg	DEUS 4 HS	Doppio Encoder	48

MAXI 2 - Pag. 120



2 Trasmittitori
433,92 MHz
LIFE Rolling
Code

CT1 24



1 Centrale
con ricevitore
integrato